

SCHULBLADE WANDSINN

Entwurf: Markus Boge und Patrick Frey

MAGAZIN®

Ein MAGAZIN-Produkt – entwickelt und produziert von MAGAZIN.

MATERIAL MATERIAL

Biofaser Duplex natur (Herkunft: Europa); oder Birke Multiplex (Herkunft: Europa), beidseitig weiß melaminharzbeschichtet; Stahl, pulverbeschichtet; Gummi

Biofiber duplex natural (origin: Europe); or birch multiplex (origin: Europe), both sides white melamine resin; steel, powder-coated; rubber.

MASSE MEASUREMENTS

B 34,8 × T 25,1 × H 10 cm

W 34,8 × D 25,1 × H 10 cm

GEWICHT WEIGHT


4,2 kg

4,2 kg

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY


1× 2× 2× 1×

1×



MONTAGE ASSEMBLY


1



Bohrlöcher anzeichnen. Hierzu den Wandwinkel als Schablone verwenden und ihn mithilfe einer Wasserwaage ausrichten.

Mark the drill holes. To do this, use the wall bracket as a template and align it using a spirit level.


2



Nach dem Bohren Dübel einschlagen und die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel so weit in die Wand drehen, dass sie etwa 5 mm aus der Wand ragen. Den Wandwinkel durch die Schlüssellochaufhängung an den Schrauben aufhängen.

After drilling, insert the dowels and turn the screws into the wall with an Allen key until they protrude about 5 mm from the wall. Hang the wall bracket on the screws using the keyhole suspension.

3




Die Schrauben fest anziehen, sodass der Wandwinkel sicher an der Wand montiert ist. Die Auszugsicherung auf der Unterseite des Blechwinkels abschrauben.

Tighten the screws securely so that the wall bracket is firmly mounted on the wall. Unscrew the pull-out safety device from the underside of the wall bracket.


MONTAGE ASSEMBLY

4



Die Schublade mit den Nuten auf der Innenseite ihrer Seitenwände auf den Wandwinkel schieben.
Slide the drawer with the grooves on the inside of its side walls onto the wall bracket.

5



Die Auszugsicherung im halb geöffneten Zustand wieder anschrauben. Sie verhindert, dass die Wandschublade beim Öffnen herunterfällt.
Screw the pull-out safety device back on in the half-open position. This prevents the wall drawer from falling down when opened.

HINWEIS NOTE

Die Universaldübel sind nicht für jede Wand optimal geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Dübel fest sitzen und verwenden Sie gegebenenfalls Spezialdübel, die Ihrem Wandtyp entsprechen. Hiervon betroffen sind vor allem Gipskartonwände und Wände in Altbauten.
The universal dowels are not optimally suited for every wall. Please ensure that the dowels are firmly seated and, if necessary, use special dowels that match your wall type.

PFLEGEHINWEIS CARE INSTRUCTIONS

Die Reinigung erfolgt mit einem trockenen Staubtuch.
Clean with a dry dust cloth.

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com